

Шведската стена е сглобена и подготвена за монтаж. Четирите монтажни планки (Г-образни) трябва да се насочат към стената за монтиране. Към шведската стена са опаковани и монтажни дюбели с винтове. Двете изнесени напред пръчки трябва да са насочени към стаята. Шведската стена се поставя на мястото където ще бъде монтирана и се отбелязват през отворите на планките точките, където трябва да бъдат пробити отвори. С пробивна бормашина се разпробиват отвори М8 с дълбочина не по-малка от тази на дюбелите. Дюбелите се поставят в разпробитите отвори и се налага шведската стена. Винтовете се стягат здраво прикрепвайки шведската стена плътно към стената. Шведската стена трябва да е стъпила на пода. Монтажните планки изнасят шведската стена напред към стаята за да има естествено отстояние за удобство при упражненията.

RUSE-SPORT